

App Movil Manual de Usuario

iOS | Androïd

Accede a tu cuenta de App Store o Android App y descarga la App de Keyzee en tu dispositivo de iOS / Android. Abre tu aplicación de Keyzee para Smartphone e introduce la clave de login, usuario y contraseña, que te será proporcionada vía correo electrónico cuando hayas sido dado de alta en el sistema.

(2)

Ask for a key

Usa el botón "Add a Key" / **Añade una llave** (Pantalla 1) en la página principal de la App. Elige tu vehículo, hora de inicio y finalización de tu reserva (Pantallas 2), y iestará hechol

Tu llave aparecerá en la página principal de la aplicación (Pantalla 3).







Pantalla 2



Pantalla 3



Use a key

Uso de llave / Conexión vehículo

Cuando la llave está activa (Pantalla 4 – indicador verde), simplemente presiona la llave cerca de la puerta del conductor tras haber comprobado que se ha conectado vía bluetooth con el dispositivo Keyzee del vehículo. La pantalla de autenticación muestra el proceso (Pantalla 5).

Comprobación y apertura (Check-IN)

Antes de usar el vehículo, hay que reportar el estado del mismo (daños), kilometraje y nivel de combustible (Pantalla 6). Presionando el botón "Open Doors" (Apertura de puertas) éstas se abrirán (si no lo han hecho antes automáticamente)

Apertura y Cierre de Puertas Arrangue del vehículo

Cuando accedes al vehículo aparece tu llave virtual en el vehículo (Pantalla 7), con la que puedes abrir y cerrar el vehículo. La señal LED verde indica que podemos arrancar con la llave / botón de arrangue del vehículo.

Alarga tu reserva

¿Necesitas más tiempo el vehículo? Usa el botón "Extend" (Pantalla 7) situado en la parte baja de la pantalla y alarga tu reserva actual. (Pantalla 8).

Devolución del vehículo

Cuando la reserva ha terminado hay que presionar el botón "Check-out" y completar la información sobre kilometraje y nivel de combustible (Pantalla 9). Comprueba el estado del vehículo y añade posibles nuevos daños (Pantalla 9). La señal LED azul (Pantalla 10) indica que existe un tiempo de cortesía (15 minutos) en el que se puede acceder al vehículo



Pantalla 4



Pantalla 5



Pantalla 6



Pantalla 7



Pantalla 8



Pantalla 9



Pantalla 10

V1.0

1





Manage a key

Editar una llave

Presionando una llave no activa durante más de 1 segundo (Pantalla 11) se tiene acceso a la información detallada de esa reserva (Pantalla 12). Presionando la tecla "Edit the Key"-en la parte baja podremos modificar o borrar/devolver una llave existente (Pantalla 12).

Modificar una llave

Seleccionando "Edit the key" / Editar una llave (Pantalla 12): pueden modificarse todas las características de la llave (Pantalla 13). Dependiendo del status, de la reserva, las modificationes pueden ser más limitadas (p.ej. Si la reserva ya ha empezado, sólo pueden modificarse elementos futuros).

Borrar una llave

Seleccionando "Delete the key" / Borrar una llave (Pantalla 12): sólo pueden borrarse llaves antes de que hayamos realizado el inicio de la reserva.

Devolución de una llave

Para devolver una llave que no esté conectada al vehículo, seleccionar en "Key put back" / Devolución de llave (Pantalla 14) : podemos devolver la llave antes del final de la reserva (sólo válido después del check-in si el vehículo no va a utilizarse más en la presente reserva).



Pantallla 11



Pantalla 13



Pantalla 12



Pantalla 14

Other functionalities

Log out / Desconexión

Ir a la sección de perfil pulsando el icono "..." (Pantalla 14) (cuyo significado es "más opciones") y seleccionar "Disconnect" (Pantalla 15). Necesitaremos conexión a datos e introducir de nuevo el login para volvernos a conectar más adelante.

Contact Call Center / Contactar Call Center

Ir a la sección de perfil utilizando el icono "..." y seleccionar "Contact call center" (Pantalla 15).

FAQ's / Preguntas frecuentes

Ir a la sección de perfil utilizando el icono "...". La sección de ayuda aparecerá en la parte baja.



Pantalla 15

V1.0 2